



FURNITURE PRIMER

NITROSELLULOOS- KRUNTLAKK



- Kiirelt kuivav
- Ühtlustab puidu imavust
- Sobib toonimiseks
- Lihtne peale kanda

OMADUSED

Nitrotsellulooskruntlakk FURNITURE PRIMER toonib ja ühtlustab puidu imavust ning valmistab selle ette ideaalseks edasiseks töötluks. Lakk kuivab kiiresti ja seda on lihtne peale kanda, samuti rõhutab see tekstuuri. Võib kasutada nii toonimata kujul kui ka toonida soovitud värvivarjundini süsteemis „TEMACOLOR SCALA“. Suurepärane krunt viimistluskidele – tagab hea nakkuvuse ja ühtlase pinnakatte. Takistab vaigu väljumist puidu pinnale.

KASUTUSVALDKOND

Ette nähtud puitmööbli ja muude puidust toodete pinna kruntimiseks ning sellele soovitud tooni andmiseks enne lakkimist RILAKi nitrolakiga või lakkidega AURLAK ja DUOKRON. (Muude lakkide kasutamise korral tuleb kontrollida kihtidevahelist ühilduvust).

Sobib järgmiste toodete töötlemiseks:

- lauad, toolid, kapid, kummutid ja dekoratiivesemed;
- puidust sisustuselemendid (põrandaliistud, paneelid, ukسلengid);
- vana mööbli taastamine ja uuendamine, selle värskendamine ja kaitsmine;
- suure vaigusisaldusega puidu kruntimine.

<u>TEHNILISED ANDMED</u>	
<u>Läige</u>	läikiv
<u>Kuivamisaeg temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%</u>	0,5 tundi, kattelaki võib peale kanda 1 tunni pärast (temperatuuril +20 °C).
<u>Mittelenduvate ainete massiosa, %</u>	12,0 ± 2,0
<u>Kulu ühele kihile</u>	9–15 m ² /l
<u>Lahusti</u>	lahustid 2290, 646 või atsetoon
<u>Pealekandmisviisid</u>	pintsliga, pihustiga
<u>Säilivusaeg</u>	48 kuud tihedalt suletud tootja mahutis
<u>Pakend</u>	0,9 l; 2,7 l

KASUTAMINE

LAKI ETTEVALMISTAMINE TÖÖKS

Enne kasutamist segada hoolikalt. Lahjendamine pole vajalik.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Enne värvimist peab pind olema kuiv, rasvavaba (vaba õliplekkidest), vaba koorunud värvist ja mustusest.

KASUTAMINE

Kanda õhukese kihina puhtale kuivale pinnale pihusti või pintsliga õhu ja pinna temperatuuril vahemikus +5 °C kuni +30 °C. Õhu suhteline niiskus ei tohi olla suurem kui 85%, töödeldava puidu niiskusesisaldus ei tohi olla suurem kui 18%. Okaspuupuidust pindade toonimisel on soovitatav eelnevalt kanda oksakohtadele ja muudele suure vaigusisaldusega kohtadele toonimata krunt FURNITURE PRIMER. Pärast kruntimist tuleb need kohad lihvida. Kui on vaja vähendada värvi intensiivsust, on lubatud toonitud krunti FURNITURE PRIMER segada toonimata tootega. Pärast kuivamist ei tohi krunditud pinnale tekkida lakikilet (kui see tekib, tuleb seda lihvida, kuni moodustub sile matt pind). Kattelaki võib peale kanda 1 tunni pärast (temperatuuril +20 °C).

TÖÖRIISTADE PESEMINA

Tööriistade pesemiseks kasutada lahustit 2290, 646 või atsetooni.

TÖÖTERVISHOID JA KESKKONNAKAITSE

Toote käsitsemisel järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Kasutada toodet hästi ventileeritavas (tuulutatavas) ruumis
 - Kanda isikukaitsevahendeid (kaitseprille, respiraatorit, kaitsekindaid)
- Üksikasjalikum teave on esitatud nõudmisel väljastataval ohutuskaardil.



0,9 l; 2,7 l



9–15 m²/l



0,5 tundi



2290, 646,
atsetoon



Pintsel



Pihusti



TEC toonimisbaas

Esitatud andmed on saadud laborikatsetest ja praktilistest kogemustest ning neid ei loeta täielikeks. Kõik arvulised väärtused on soovituslikud ja sõltuvad muu hulgas värvitoonist ja läikeastmest. Toote kvaliteedi tagab meie standardile ISO 9001 vastav tootmisüsteem. Meie tootjana ei saa kontrollida ega mõjutada toote kasutustingimusi ega muid toote kasutamisega seotud tegureid. Me ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud kasutusjuhendi eiramisest või materjali väärkasutusest. Meie veebilehelt www.rilak.lv leiame toodete spetsifikaatide uusima teabe. Jätame endale õiguse muuta ühepoolset tehnilisi spetsifikatsioone ette teatamata. Küsimuste ja arusaamatuste korral võtke ühendust tootja või müüjaga.